

黒水鏡 組立手順(参考)

黒水鏡を設置するにあたり、本体以外に下記のものをご用意いただきますようお願いいたします。

別途購入が必要なもの

I VALUE & ILAND P.222掲載 ベースセット 商品コード: ZFTAA60CGA001

組立設置に必要な配管用部材(現場調達)他

給水パイプ(HIVP13) 1本

給水栓用ソケット13用(G1/2サイズ) 2個

ホースニップル(G1/2サイズ、ノズル先端がφ14以下のもの) 1個

止水テープ、VP配管用接着剤、コーキング、石材用ボンド等

浮かせ用レンガまたはブロック等(必要な高さに応じてご用意ください。)



給水パイプ(HIVP13)



給水栓用ソケット



ホースニップル



止水テープ

組立手順

1. "水・彩"補助パーツのベースセットをベースセットの取扱説明書の内容に従い埋設してください。
2. 埋設したベースセットの上に浮かせ用レンガまたはブロック等を仮置きし、その上に黒水鏡本体を仮置きし、ベースセットのメンテナンス用開口をふさがないように、位置及び向き・高さを調整してください。水勾配等の微調整が必要になりますので、浮かせ用のレンガ等は固定しないでください。浮かせ用レンガ・ブロック等については、黒水鏡本体がぐらつかないようにバランスよく配置してください。
3. ご用意された給水パイプ(HIVP13)片側に給水栓用ソケット(G1/2サイズ)をVP配管用接着剤にて取付けてください。



4. ベースセットから取り出したホース先端に取り付けたイーजीフィットコネクタと給水パイプ下側の給水栓用ソケットを止水テープを用いつないでください。
5. ホースニップル先端が黒水鏡の皿穴の高さとうように給水パイプを必要な長さに切断してください。給水パイプと給水栓用ソケットをVP配管用接着剤にて取付し、ホースニップルを先ほど取付た給水栓用ソケットに止水テープを用い取り付けてください。



6. 黒水鏡の穴にホースニップルを通し、ホースニップルの先端の高さが黒水鏡の皿穴の高さとうように調整し、給水パイプと黒水鏡をボンド等で固定してください。黒水鏡の穴とホースニップルとのすき間をコーキング等で処理してください。
7. ボンド・コーキング等の硬化後、試運転をおこない水の流れを確認してください。きれいな流れになるように浮かせ用レンガまたはブロック等の高さを調整し、調整後に黒水鏡と石材用ボンド等で固定してください。